

Hoort u borrelende geluiden in uw radiatoren? Dan zit er vermoedelijk teveel lucht in uw radiatoren. Voor een optimale - en ook energiezuinige - werking van uw radiatoren is het verstandig om deze jaarlijks te ontluchten. Dit is iets dat u eenvoudig en snel zelf kan doen met behulp van onderstaande stappen. Mocht dit uw probleem niet oplossen, dan kunt u er het beste een installateur bijhalen.

Om uw radiatoren te kunnen ontluchten, heeft u een ontluchtings sleutel nodig. Heeft u deze niet in huis, dan kunt u deze bij de bouwmarkt kopen. Zorg ook dat u een doekje bij de hand hebt om vrijkomend water op te vangen.

- 1 Draai alle radiatoren in huis helemaal open en zet de thermostaat aan ( $\pm 25^\circ$ ). Dit is nodig om de lucht richting de ontluchtingsventielen te verplaatsen.
- 2 Na ongeveer 15 minuten zet u de thermostaat op de laagste stand. Laat vervolgens de radiatoren helemaal afkoelen.
- 3 Heeft uw cv-ketel geen digitaal display? Haal dan de stekker uit het stopcontact. Heeft uw cv-ketel wel een digitaal display, laat dan de stekker in het stopcontact.
- 4 Begin bij de radiator op het laagste punt in het huis. Draai de radiator helemaal dicht.
- 5 Plaats de ontluchtings sleutel op het ontluchtingsventiel en draai voorzichtig open (houd hierbij uw doekje bij de hand om het water dat vrijkomt op te vangen). Zodra het water er uit komt, draait u het ontluchtingsventiel weer dicht.
- 6 Draai de radiator kraan weer open.
- 7 Herhaal stappen 4 t/m 6 bij alle andere radiatoren in huis. U eindigt bij de radiator op het hoogst gelegen punt in uw huis.
- 8 Als u de stekker uit de cv-ketel gehaald heeft, kunt u deze er weer in doen.
- 9 Controleer of de druk tussen de 1 en 2 bar is. Is dit niet het geval, vul dan uw cv-ketel bij. Hoe dit moet kunt u lezen in het Stappenplan: cv-installatie bijvullen.
- 10 U kunt nu de thermostaat op de gewenste temperatuur zetten.

